



**Airlinq® Viva bedieningspaneel**

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk




**Airlinq® Orbit bedieningspaneel**

Uitgebreide gegevenstoegang en controle



**Airlinq® Axio bedieningspaneel**

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk



**Airlinq® Nova bedieningspaneel**


Uitgebreide gegevenstoegang en controle

## Overzicht

Product	Bedieningspaneel
AM 150, AM 300, AM 500, AM 800, AM 900, AM 950 C, AM 950 F, AM 1000, AM 1200	Airlinq® Viva, Airlinq® Orbit
AMX 4	Airlinq® Axio, Airlinq® Nova

# Airlinq® Viva en Airlinq® Orbit

## Afmetingen



## Installatiekabel

Specificaties voor de meegeleverde installatiekabel:

Kabeltype	2x2x0,6 mm STP
Kabellengte	6,5 m
Aansluittype	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>AM unit</b> AQC-L</p> <p>4-polige schroefklem</p> <p>J16<sub>12V</sub> ← OR</p> <p>J16<sub>GND</sub> ← OR/BK</p> <p>J16<sub>A</sub> ← BU</p> <p>J16<sub>B</sub> ← BU/BK</p> <p>J16<sub>GND</sub> ←</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>Bedieningspaneel</b></p> <p>Veerklemmen</p> <p>OR → 12V</p> <p>OR/BK → GND</p> <p>BU → A</p> <p>BU/BK → B</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">2x2x0,6 STP</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>AM unit</b> AQC-P</p> <p>4-polige schroefklem</p> <p>J3<sub>12V</sub> ← OR</p> <p>J3<sub>GND</sub> ← OR/BK</p> <p>J3<sub>A</sub> ← BU</p> <p>J3<sub>B</sub> ← BU/BK</p> <p>J3<sub>GND</sub> ←</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>Bedieningspaneel</b></p> <p>Veerklemmen</p> <p>OR → 12V</p> <p>OR/BK → GND</p> <p>BU → A</p> <p>BU/BK → B</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">2x2x0,6 STP</p>

## Montage


Het bedieningspaneel kan rechtstreeks op de wand worden gemonteerd.

## Onderhoud

Gebruik een zachte, vochtige doek met water of een milde reinigingsoplossing om het paneel te reinigen. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie.

# Airlinq® Axio

## Afmetingen



## Installatiekabel

Specificaties voor de meegeleverde installatiekabel:

Kabeltype	2x2x0,4mm UTP
Kabellengte	6,5 m
Aansluittype	<p>AMX 4 ECM module</p> <p>4-polige schroefklem</p> <p>JO<sub>24V</sub> ← OR</p> <p>JO<sub>GND</sub> ← OR/BK</p> <p>JO<sub>A</sub> ← BU</p> <p>JO<sub>B</sub> ← BU/BK</p> <p>2x2x0,4 UTP</p> <p>Bedieningspaneel</p> <p>Veerklemmen</p> <p>OR/BK → GND</p> <p>BU/BK → B-</p> <p>BU → A+</p> <p>OR → 24V</p>

## Montage

Het Airlinq® Axio bedieningspaneel kan worden geïnstalleerd in een Airmaster opbouwbehuizing, een opbouwmontagebehuizing of een inbouwdoos voor vlakke montage. De opbouwbehuizing of inbouwdoos moet voldoen aan de Euro 1-module-normering normering.



Bij directe wandmontage is het gebruik van een opbouwbehuizing verplicht. Voor een volledig vlakke integratie dient een inbouwdoos voor verzonken montage te worden toegepast.

## Onderhoud

Gebruik een zachte, vochtige doek met water of een milde reinigingsoplossing om het paneel te reinigen. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie.

# Airlinq® Nova

## Afmetingen



Afmetingen in [mm].

## Installatiekabel

Specificaties voor de meegeleverde installatiekabel:

Kabeltype	2x2x0,4 mm UTP
Kabellengte	6,5 m
Aansluittype	

## Montage

Het Airlinq® Nova-bedieningspaneel kan rechtstreeks op de wand worden geïnstalleerd of in een inbouwdoos voor vlakke montage. De inbouwdoos moet voldoen aan de Euro 1-module-normering.

## Onderhoud

Gebruik een zachte, vochtige doek met water of een milde reinigungsoplossing om het paneel te reinigen. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie.