

Waarschuwing en alarm.

Brandt geel bij waarschuwingen en rood bij alarmen. (Zie pagina 9 van de gebruikershandleiding.)

Automatische bedieningsvergrendeling opheffen.

Druk minimaal 1 seconde op de actuele luchtstroming.

Luchtstroming instellen.

Druk op de ingestelde luchtstroming en veeg met uw vinger naar de gewenste luchtstroming.

Symbol vakantiemodus.

Wordt weergegeven wanneer de vakantiemodus actief is.

Vakantiemodus activeren.

Houd de knop minimaal 2 seconden ingedrukt.

'auto'.

Wordt weergegeven bij automatisch bedrijf van de unit.

Mini-B USB-poort.

Zie pagina 6 van de gebruikershandleiding.

Functietoets:

Automatisch bedrijf starten of opnieuw starten.

Drukken.

De vakantiemodus deactiveren.

Drukken.

Handmatig bedrijf starten.

Twee keer drukken.

Stand-by.

Druk de knop in wanneer de unit in bedrijf is.

Afsluit.

Houd de knop minimaal 2 seconden ingedrukt. De unit moet hierna met de functietoets worden gestart.

Kinderslot.

Zie pagina 6 van de gebruikershandleiding.

Waarschuwing en alarm.

Brandt geel bij waarschuwingen en rood bij alarmen.
Zie pagina 23 van de gebruikershandleiding.

Luchtstroming instellen.

Druk op de ingestelde luchtstroming en veeg met uw vinger naar de gewenste luchtstroming.
Of
Druk meteen op de gewenste luchtstroming.



Symbol CO₂-niveau (wordt weergegeven wanneer de CO₂-sensor actief is). Druk op het symbool om het actuele CO₂-niveau weer te geven.



Automatische bedieningsvergrendeling opheffen.

Druk op het hangslot en veeg in de richting van de pijl.



'auto'.

Wordt weergegeven bij automatisch bedrijf van de unit.

Mini-B USB-poort.

Zie pagina 11 van de gebruikershandleiding.

Functietoets:

Het bedieningsmenu starten.

Drukken.

- Automatisch bedrijf starten of opnieuw starten.

Druk op 'AUTO'.

- Afsluiten.

Druk op 'AFSLUITEN'. De unit moet hierna handmatig worden gestart.

- Status.

Druk op 'STATUS'.

- Handmatig bedrijf starten.

Druk op 'START'.

- Vakantiemodus activeren.

Druk op 'VAKANTIEMODUS'.

- Schermvergrendeling opheffen.

Zie pagina 19 van de gebruikershandleiding.

- Stand-by.

Druk op 'ZZZ STAND-BY'.

- Instellingen.

Druk op 'INSTELLINGEN'.
(Zie pagina 16 t/m 19 van de gebruikershandleiding.)

Afsluiten.

Houd de knop minimaal 2 seconden ingedrukt.
De unit moet hierna handmatig worden gestart.